

HOOVER^{MC}

SilentAir^{MD} 2000 **Purificateur d'air** **Purificateur d'air** **électronique sans** **ventilateur**

Remplir et conserver

Les numéros de modèle et de série sont inscrits à l'arrière du purificateur.

Inscrire les numéros COMPLETS de série et de modèle dans les espaces ci-dessous, et conserver ce document pour référence ultérieure.

Votre purificateur est le modèle _____

et possède le numéro de série _____

Il est recommandé de joindre votre reçu de caisse à ce document, car une vérification de la date d'achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit SilentAir^{MD}.

Index

Consignes de sécurité importantes	13
Contenu de l'emballage	14
Description du purificateur d'air	14
Assemblage	14
Utilisation	14
Entretien	14
Service	15
Dépannage	15
Garantie	16
Pièces de rechange	16

Consignes de sécurité importantes !

Durant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter les précautions élémentaires, y compris les consignes suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Avertissement : Afin de réduire au minimum les risques de choc électrique :

- N'utiliser qu'à l'intérieur.
- Ne pas enlever le panneau arrière du purificateur. Cela est dangereux et annulera la garantie de votre purificateur d'air.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur sans son panneau avant.
- Garder le purificateur d'air hors de portée des enfants et des personnes invalides.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil. Toujours débrancher le purificateur d'air avant d'en faire l'entretien.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisir la fiche et non le cordon.
- Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas débrancher ou déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme poignée. Ne pas coincer le cordon dans une porte ou le tirer autour de coins ou d'arêtes vives. Garder le cordon loin de toute surface chauffée.
- Ne pas utiliser si la fiche ou le cordon sont endommagés. Si le purificateur d'air fonctionne mal, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou a été laissé à l'extérieur, appeler le Centre de service à la clientèle SilentAir de Hoover au 1 800 473-8520.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur d'air près d'une douche, d'une baignoire ou d'un évier.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur d'air dans une salle de bain ou dans un endroit où il y a de la vapeur.
- Ne pas immerger le purificateur d'air dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur d'air près d'une cuisinière ou d'une chaufferette.
- Garder le purificateur d'air loin de la lumière directe du soleil.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur d'air dans un endroit où il y a présence de gaz inflammables comme de l'oxygène, du gaz naturel ou du propane.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures.



Ranger et conserver ces instructions!

Merci d'avoir acheté le purificateur d'air SilentAir^{MD} 2000 de Hoover^{MC}

Le purificateur d'air SilentAir^{MD} est conçu pour fonctionner simplement et sans problème. Si vous avez besoin d'assistance, contacter le **Centre de service à la clientèle SilentAir de Hoover au 1-800-473-8520**
www.silentair.com

Contenu de l'emballage

- A. Purificateur d'air
- B. Paquet de feuilles collectrices

1. Description du purificateur d'air

1-1

- 1. Corps principal
- 2. Voyant de changement de feuille collectrice
- 3. Voyant de mise en marche
- 4. Sélecteur d'ionisation
- 5. Feuille collectrice
- 6. Panneau avant
- 7. Plaques en aluminium
- 8. Ligne d'ionisation
- 9. Languettes de retenue (4)

1-2

Assemblage

Toujours débrancher le purificateur d'air avant d'en faire l'entretien.

Saisir les coins supérieurs du couvercle avant (A) et l'enlever.

1-3

Faire glisser délicatement une feuille collectrice (B) **SOUS** la ligne d'ionisation (C). Placer la feuille sous les quatre (4) languettes de retenue (D), situées le long de chaque côté de l'appareil.

1-4

Insérer les languettes (E) du couvercle avant dans les fentes (F) du purificateur. Tourner le couvercle pour le mettre en place. Un loquet magnétique (G) le maintiendra en place.

2. Utilisation

Fiche polarisée

Afin que les risques d'électrocution soient minimes, cet appareil a été pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Elle ne pourra entrer dans une prise d'alimentation que dans un sens. Si la fiche n'entre pas, la retourner et essayer de nouveau. Si elle ne peut être branchée, s'adresser à un électricien qualifié, qui installera une prise d'alimentation conforme. Ne modifier la fiche sous aucun prétexte.

Où placer le purificateur d'air

1. Placer le purificateur d'air dans la pièce, du côté opposé à l'évent du climatiseur ou du chauffage. S'il n'y a pas d'évent dans la pièce, placer le purificateur d'air près d'une grille de reprise d'air.
2. Ne pas placer de meubles ou de gros objets juste devant le purificateur d'air.
3. Placer l'appareil à une distance d'au moins 20 cm (8 po) des murs.
4. Dans une chambre, placer le purificateur d'air à 1,2 m (4 pi) du lit.
5. Placer le purificateur d'air près d'une fenêtre ouverte risque d'en réduire l'efficacité.

2-1

Sélecteur d'ionisation

Brancher le cordon dans une prise d'alimentation.

Faire tourner le sélecteur d'ionisation (A) dans le sens horaire.

Le voyant vert (B) s'allumera.

Dimensions de la pièce

7,4 m² (80 pi²)

13,9 m² (150 pi²)

23,2 m² (250 pi²)

Niveau du sélecteur d'ionisation

Régler le niveau de contrôle selon la taille de la pièce où se trouve le purificateur d'air.

Le purificateur d'air SilentAir^{MD} est conçu pour fonctionner 24 heures/24, sept jours semaine, peu importe le réglage du niveau de contrôle.

2-2

Voyant de changement de feuille collectrice

Le voyant de changement de feuille collectrice (C) vous rappelle qu'il est temps de changer la feuille collectrice.

Tous les 30 jours, le voyant rouge clignote pour indiquer que la feuille collectrice doit être changée. (Voir la section « Entretien »)

3. Entretien

Feuille collectrice

Quand la remplacer

La feuille collectrice doit être changée environ une fois par mois.

Lorsque le voyant de changement de feuille collectrice clignote, il est temps de changer la feuille collectrice. Un niveau de particules ou de fumée très élevé dans une pièce peut entraîner un changement plus fréquent de la feuille collectrice, même si le voyant de changement de feuille collectrice ne clignote pas.

Prendre note que le voyant de changement de feuille collectrice est réinitialisé automatiquement pour une nouvelle période de 30 jours chaque fois que le panneau avant est enlevé, même si la feuille collectrice n'est pas remplacée. Lors du fonctionnement normal de l'appareil, il n'est généralement pas nécessaire d'enlever le panneau avant sauf pour remplacer la feuille collectrice. Changer la feuille collectrice une fois par mois ou plus souvent si le niveau de particules ou de fumée est élevé.

Quoi acheter?

Pour commander des feuilles collectrices, appeler au :

1-800-473-8520 ou visiter le

www.silentair.com

Commander la **pièce n° DCS-2000** (12 feuilles par paquet)

3-1

Comment la remplacer?

Éteindre le purificateur d'air et le débrancher de la prise de courant.

Saisir les coins supérieurs du couvercle

avant (A) et l'enlever.

3-2

Enlever la feuille collectrice (B) usée en la faisant glisser vers le haut. Prendre soin de ne pas accrocher la ligne d'ionisation (C).

Jeter la feuille usée.

3-3

Faire glisser délicatement une nouvelle feuille collectrice (D) **SOUS** la ligne d'ionisation (C).

Placer la feuille sous les quatre (4) languettes de retenue (E).

3-4

Insérer les languettes (F) du couvercle avant dans les fentes (G) du purificateur. Tourner le couvercle pour le mettre en place. Un loquet magnétique le maintiendra en place.

Le voyant de changement de feuille collectrice est maintenant réinitialisé.

Brancher le purificateur d'air dans une prise de courant et tourner le sélecteur d'ionisation au réglage désiré.

3-5

Le paquet de feuilles collectrices inutilisées se range à l'arrière du purificateur. Faire glisser l'enveloppe derrière les languettes de retenue.

Nettoyage, dépose ou remplacement de la ligne d'ionisation

Remarque : Procéder avec soin lors de la manipulation de la ligne d'ionisation. La ligne est très délicate et peut se briser facilement.

La ligne d'ionisation doit être nettoyée de temps à autres pour assurer un fonctionnement aussi silencieux que possible.

3-6

Éteindre le purificateur d'air et le débrancher de la prise de courant.

Enlever le panneau avant en suivant les indications pour le remplacement de la feuille collectrice.

Essuyer délicatement la ligne d'ionisation (C) avec un chiffon doux et non pelucheux. Vous pouvez également nettoyer les plaques collectrices (D) et le corps de l'appareil avec un chiffon

légèrement humide.

Laisser le purificateur sécher complètement.

3-7

Pour enlever la ligne d'ionisation :

Saisir une extrémité de la ligne et la tirer doucement pour dégager l'anneau (I) du crochet (J).

Dégager également l'autre anneau de son crochet.

3-8

Pour remettre en place la ligne d'ionisation, placer un anneau dans un crochet. Tenir l'autre extrémité de la ligne, tirer doucement et placer l'autre anneau sur le crochet opposé.

Remettre en place le panneau avant.

Service

Pour obtenir un service autorisé, appeler le Centre de service à la clientèle SilentAir de Hoover au **1-800-473-8520**, OU

Visiter notre site Web au www.silentair.com

5. Dépannage

Si votre purificateur d'air ne fonctionne pas normalement, la cause pourrait être trouvée facilement en passant en revue la liste suivante.

Problème : Le voyant de mise en marche ne s'allume pas

- **L'appareil n'est pas bien branché dans la prise de courant**
- *Brancher fermement l'appareil dans une prise de courant*
- **La prise d'alimentation ne fournit aucune tension**
- *Vérifier le fusible ou le disjoncteur*
- **Le panneau avant est mal fixé**
- *Vérifier s'il est bien placé*

Problème : La feuille collectrice reste propre

- **La ligne d'ionisation est lâche**
- *Débrancher l'appareil de la prise de courant et vérifier la ligne d'ionisation*
- **Le purificateur d'air est sale**
- *Débrancher l'appareil de la prise de courant et nettoyer la ligne d'ionisation, le corps de l'appareil et*

les plaques en aluminium (figures 3-6 à 3-8)

Problème : Le purificateur d'air est bruyant

- **Le purificateur d'air est sale**
- *Débrancher l'appareil de la prise de courant et nettoyer la ligne d'ionisation, le corps de l'appareil et les plaques en aluminium (figures 3-6 à 3-8)*
- *Remplacer la feuille collectrice*

Problème : Forte odeur d'ozone

- **Le niveau d'ionisation est trop élevé**
- *Placer le sélecteur d'ionisation à un réglage plus bas*
- **La feuille collectrice et/ou le purificateur est sale**
- *Débrancher l'appareil de la prise de courant et nettoyer la ligne d'ionisation, le corps de l'appareil et les plaques en aluminium (figures 3-6 à 3-8). Remplacer la feuille collectrice*

Problème : Le purificateur émet de la lumière

- **Condition normale causée par l'électricité statique. Aucune action requise. N'endommagera pas le purificateur.**

Problème : Les plaques en aluminium sont décolorées

- **Une décoloration normale se produit avec le temps**
- *La décoloration ne nuit en rien à l'efficacité du produit. Débrancher l'appareil de la prise de courant et remplacer les plaques en aluminium (pièce n° SAMP 2000) si désiré.*

Problème : Interférence statique avec le téléviseur, l'ordinateur ou la chaîne audio

- **Le purificateur d'air est trop près des autres appareils électriques**
- *Placer le purificateur d'air à au moins 1,2 m (4 pi) des autres appareils électriques*
- **Le purificateur d'air et les autres appareils électriques partagent la même prise de courant**
- *Brancher le purificateur d'air et les autres appareils électriques sur des prises de courant différentes*

Problème : Le purificateur d'air produit un bruit de statique

- **Feuille collectrice neuve**
- *Condition normale. Disparaît normalement après 24 heures.*

Garantie limitée de un (1) an (Standard)

Garantie limitée de trois (3) ans honorée si la carte d'enregistrement de la garantie est retournée (option)

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication ou de matériaux à l'acheteur original pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat. (Trois ans si la carte d'enregistrement de la garantie est retournée.) Si ce produit fonctionne mal ou cesse de fonctionner à cause d'un défaut couvert par cette garantie, Hoover Company ou une entité désignée, réparera ou remplacera le produit défectueux, à son entière discrétion.

Personnes couvertes : Seul l'acheteur initial peut se prévaloir de la présente garantie, celle-ci n'étant pas transférable.

Défauts et frais couverts : La présente garantie couvre les frais de matériaux et de main d'œuvre pour réparer un défaut de matériaux ou de main d'œuvre de ce produit lorsqu'il est utilisé normalement, ainsi que les frais de transport pour le renvoi à l'acheteur du produit réparé.

Défauts et frais non couverts : La présente garantie ne couvre pas les défauts, déficiences et pannes causés par un mauvais usage, une utilisation abusive, un accident ou des dommages résultant d'un entretien ou d'une réparation non effectuée par Hoover ou par une entité désignée par Hoover.

Cette garantie ne couvre pas les coûts des réparations effectuées par un Centre de service non-autorisé. Cette garantie ne couvre pas les frais de retour des produits défectueux expédiés à un Centre de service SilentAir de Hoover. **Cette garantie ne couvre pas les dommages consécutifs ou indirects ni les frais consécutifs, incluant les dommages matériels.**

Certains états ou provinces ne permettent pas la limitation ou l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, il est donc possible que cette limitation ne s'applique pas à votre cas.

Service de la garantie : Si votre produit requiert un entretien couvert par cette garantie, l'expéditeur port payé à : Hoover SilentAir Customer Service Center, 1660 17th Street, Suite 120, Denver, CO 80202, États-Unis. Nous vous recommandons d'assurer le transport du produit, car les dommages subis pendant le transport ne sont pas couverts par la garantie. Fournir une preuve d'achat indiquant le date.

Garanties implicites : **Toute garantie implicite est limitée à trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit. Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation de durée sur les garanties implicites, il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.**

Pour commander des pièces de rechange et des feuilles collectrices, appeler sans frais au : 1 800 473-8520.

Feuilles collectrices diélectriques
12 feuilles par paquet
Pièce n° DCS-2000

Plaques collectrices diélectriques
2 plaques par paquet
Pièce n° SAMP-2000

Ligne d'ionisation
1 ligne par paquet
Pièce n° SAIO-2000

HOOVER y  son marcas de Hoover Company

HOOVER et  sont des marques de Hoover Company

SilentAir es una marca comercial registrada de SilentAir Corporation

SilentAir est une marque de commerce déposée de SilentAir Corporation.

HOOVER and  are trademarks of The Hoover Company

SilentAir is a registered trademark of SilentAir Corporation